

Hydroprojekt CZ, a.s.

WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb

Prefabrikované kanalizační šachty

*WIN*PLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb

Uživatelská příručka programu

Prefabrikované kanalizační šachty 2005 (v. 5.0)

© 1995 – 2005 Hydroprojekt CZ, a.s. Táborská 31 • 140 16 Praha 4 Telefon +420 261 102 497 • Fax +420 261 215 186 Internet http://WWW.HYDROPROJEKT.CZ/WINPLAN E-mail WINPLAN@HYDROPROJEKT.CZ

Obsah

Uživatelská příručka programu	1
Prefabrikované kanalizační šachty 2005 (v. 5.0)	1
1 Předmluva	4
2 Požadavky na hardware a software, instalace	6
3 Úvodní popis programu	6
4 Vstupy a výstupy programu	7
5 Postup práce s programem 5.1 Omezující podmínky	8 9
6 Popis funkcí menu, tlačítek a dialogových oken 6.1 Menu Soubor 6.2 Menu Úpravy 6.3 Menu Nástroje 6.4 Menu Pohled 6.5 Menu Nápověda 6.6 Dodavatel šachet 6.7 Levý panel - seznam souborů - šachet 6.8 Tabulka 6.9 Zadávací dialog	10 11 17 20 27 27 28 29 29 29 30 31
7 Popis a obecná pravidla sestavování kanalizačních šachet	







1 Předmluva

Vážení přátelé,

program "PREFABRIKOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 2005 (v. 5.0)", který se Vám dostává do rukou, je novou verzí oblíbeného a hojně využívaného programu "KANALIZAČNÍ ŠACHTY" (předchozí v. 1.1 až 2.5, 99' až 2004). Tato nová verze kromě zlepšeného uživatelského komfortu a aktuálních výrobních programů výrobců betonových šachtových dílců nabízí nově i jazykovou verzi programu. Současně s tím to programem je připravena nová verze programu "PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY" a nově je vyvíjen program "PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ VPUSTI".

Všechny tyto programy i nadále zůstávají komponenty systému programových bloků **WIN**PLAN pro projektování liniových staveb, především vodovodů a kanalizací, na počítačích třídy PC v prostředí Microsoft Windows. Jednotlivé bloky tohoto systému mohou být užívány samostatně (mají autonomní vstupy i výstupy).

Pokud jste vlastníkem pouze tzv. "**volné verze**" programu, u které je program šířen bezplatně jako služba firem Beta Olomouc a.s., Betonika Plus, Prefa Brno a.s., Betonika Lobodice, Kamena v.d. Brno, Skanska Prefa a.s., Prefa Grygov a VOD-EKO a.s. projektantům a přípravářům staveb, která slouží zároveň k propagaci výrobků jednotlivých firem, hardwarový klíč (hardlock) k provozu programu nepotřebujete. Avšak nemáte ani možnost automaticky načítat údaje z podélného profilu kanalizace zpracovaného v systému *WIN*PLAN. Tuto funkci má pouze "**plná verze**", která je prodávána Hydroprojektem CZ. U "volné verze" musíte všechny potřebné údaje zadat z klávesnice nebo pomocí myši. V programových výstupech jsou všechny verze rovnocenné. Samozřejmě jsou ve volných verzích uvedeny výrobky jen jedné firmy - té, která program šíří.

Celková struktura systému programů **WIN**PLAN je nejlépe patrná z následujícího blokového schématu. Obdélníky jsou znázorněny jednotlivé moduly systému (programy), šipky pak vyjadřují jejich vazby při spolupráci a sdílení dat.







Veškeré informace o programech (prodej a podpora uživatelům) zajišťuje Středisko hydroinformatiky Hydroprojektu CZ, a.s. Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4. Základní údaje o programech lze najít na webovské stránce: www.hydroprojekt.cz/Winplan/. K zasílání dotazů a žádostí o informace lze s výhodou využít e-mailové adresy: winplan@hydroprojekt.cz. Telefonické informace lze získat na telefonním čísle: 261 102 497 nebo na faxovém čísle 261 215 186.

Zpracovatelský tým systému programů Vám bude vděčný za jakékoliv náměty a připomínky, které mohou pomoci ke zlepšení nebo rozšíření systému. Přejeme Vám příjemnou a efektivní práci s našimi programy.





2 Požadavky na hardware a software, instalace

Program "PREFABRIKOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 2005", ze souboru programů *WIN*PLAN je určen pro uživatelské prostředí MS Windows 98 CZ a vyšší Program nemá zvláštní nároky na hardwarové vybavení. Grafická karta by měla umožňovat provoz Windows s rozlišením alespoň 800 x 600 při 16 barvách.

Instalaci vlastního programu na pevný disk z přiloženého CD disku zajistí automaticky instalační program SETUP.EXE, který nejsnáze spustíte dvojím kliknutím levého tlačítka myši na názvu programu ve "Správci souborů" nebo v "Průzkumníkovi". Program Vás sám provede instalací. Během instalace je nutné zvolit umístění programu a skupinu programů, do které se přidá příkaz na spuštění programu. Instalační program nabízí standardní nastavení, které ve většině případů vyhovuje.

3 Úvodní popis programu

Program " PREFABRIKOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 2005" je určen pro projektování revizních betonových kanalizačních šachet vyráběných firmami Beta Olomouc a.s., Prefa Brno a.s., Betonika Lobodice, Kamena v.d., Brno Skanska Prefa a.s. a VOD-EKO a.s. s možností využití potřebných údajů z programu "Podélný profil kanalizace" z programového systému *WIN*PLAN.

Hlavním účelem programu je vytvoření vzorových výkresů zvoleného typu kanalizačních šachet, včetně rozměrové tabulky jednotlivých dílů, sestav programem vytvořených šachet, tabulky šachtových dílců, tabulky šachtových dílců spadišťových šachet, tabulky šachtových den a poklopů. Tyto tabulky obsahují podrobné údaje pro objednávku dílců i pro prováděcí dokumentaci staveb. Dále program umožní vytvoření objednávky šachtových dílců, včetně spadišťových a poklopů. U plné verze je též účelem možnost načtení dat z podélného profilu v rámci systému *WIN*PLAN.

Pracovní plocha programu je rozdělena do 4 částí:

<u>hlavní roletové menu</u> s nadpisem programu, s tlačítky rychlého přístupu a volby výrobce <u>levý panel</u>, ve kterém jsou přehledně zobrazeny všechny šachty ve všech otevřených souborech dat <u>tabulka</u> v dolní části obrazovky, s detailními údaji každé šachty (tabulka šachet, tabulka den, ..) <u>zadávací dialog</u> s údaji aktuálně zpracovávané šachty a s jejím schématem.

Program umožňuje zpracovávat více souborů najednou. Každý z nich má vlastní zadávací okno s údaji a obrázkem aktuálně zpracovávané šachty. Přepínání mezi nimi je možné buď přes hlavní menu "Pohled" výběrem příslušného okna, nebo stiskem levého tlačítka myši na libovolné šachtě z požadovaného souboru v levém panelu, nebo stiskem pravého tlačítka myši na libovolné šachtě požadovaného souboru. Uživatel také může v menu "Pohled" zvolit uspořádání zadávacích oken do dlaždic nebo kaskády a pak se pohybovat tím, že myší ukáže na zadávací okno, ve kterém chce pracovat.





4 Vstupy a výstupy programu

Vstupy programu:

Program umožňuje kromě standardního otevření souboru **.KSA** načtení datového souboru **.KAN** z programu "PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE verze 3.0", **.SEW** z programu "PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE verze 4.0" a **.SXML** z programu "PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE verze 5.0".

Výstupy programu:

A) Výstup do datového souboru:

.KSA

.DXF

soubor dat programu PREFABRIKOVANÉ
 KANALIZAČNÍ ŠACHTY

(maximální množství šachet v jednom souboru není omezeno)

soubor dat výkresu do programů typu CAD (jedná se o soubor bloku, který nelze přímo otevřít, viz. export do DXF)

- B) Výstup na tiskárnu: (ve formátech A4 na šířku)
 - tisk vzorových výkresů (4 typy)
 - tisk rozměrové tabulky jednotlivých dílů
 - tisk tabulky šachet (šachtových dílců)
 - tisk tabulky šachtových den (spodních dílů šachet)
 - tisk sestav šachet
 - tisk tabulky spadišťových šachet
 - tisk tabulky poklopů

(ve formátu A4 na výšku)

- objednávka šachtových dílců
- objednávka šachtových den (spodních dílů šachet)
- objednávka poklopů.
- objednávka spec. dílů spadišťových šachet





5 Postup práce s programem

V této kapitole je popsán postup práce s programem "PREFABRIKOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY" při projektování šachet. Popis práce s jednotlivými dialogovými okny je popsán v následujících kapitolách.

Uživatel plné verze zvolí výrobce a provede načtení dat podélného profilu a opravu chybných dat (kapitola Menu Soubor) nebo může jednotlivé šachty zadávat v zadávacím dialogu. Uživatel volné verze musí všechny šachty zadat v zadávacím dialogu.

Vlastní zadávání šachet probíhá následovně. Uživatel zvolí tlačítkem nebo v menu Soubor "Nový". Tím otevře nový soubor dat. Objeví se nové zadávací okno. Pak zvolí v liště tlačítek rychlého přístupu výrobce. Tento údaj je společný pro všechny šachty daného souboru. Pak může vložit novou šachtu a zadávat její údaje. Šachtu vloží tlačítkem "Nová šachta" v zadávacím dialogu. Program se ho zeptá na pořadí a označení šachty. Každá šachta musí mít jednoznačné pořadí. Pořadí určuje pořadí šachty v souboru. Označení šachty je libovolné a může se v rámci jednoho souboru opakovat. Označení nesmí být prázdné. Program kontroluje, zda existuje šachta se stejným pořadovým číslem. Pokud existuje, nabídne program vložení šachty s posunutím číslování následujících šachet. Označení je možno změnit kdykoliv později. Po vložení šachty lze pořadí měnit jen tím, že šachtu přesuneme pomocí myši v levém panelu na jiné místo (funkcí "uchop a táhni"). Program se potom zeptá na nové označení a pořadí šachty. Pokud nebyla vložena žádná šachta, jsou zadávací pole dialogu nedostupná.

Zadávání pokračuje zadáním kót dna a terénu a převýšením šachty nad terénem. Kóty mohou být relativní. Je také možno zadat pouze rozdíl kót a program automaticky dopočte kótu terénu. Současně se zadáváním program počítá výšku šachty (součet výšek použitých dílů), ideální výšku šachty (rozdíl kót a převýšení nad terénem). Pokud je zadání správné objevuje se také po každé změně schéma šachty. Při chybném zadání schéma zmizí, současně se ve stavovém řádku v zadávacím okně objeví chybové hlášení (např. "příliš vysoká šachta").

Po zadání výškových poměrů uživatel zvolí materiál potrubí. Na základě vybraného materiálu se aktualizuje seznam existujících DN vývodu. Program nabízí pouze existující kombinace.

Pak je možné zvolit typ šachetního dna. Program nabízí všechny možnosti výrobce pro tuto kombinaci DN a materiálu. Ve výběru je pro jednoduchost uvedena síla stěny dna a průměr dna.

Dále uživatel volí existenci hlavního a vedlejších přívodů a úhly připojení. To je možné provést zaškrtnutím existence jednotlivých přívodů a zadáním úhlů. Program opět kontroluje zadání.

Po správném zadání typu dna uživatel zvolí poklop v dialogu "Výběr poklopů pro.." po stisknutí tlačítka "Změnit poklop". Šachtu lze ponechat bez poklopu, pak je nutné označit "Bez poklopu", jinak program hlásí chybu ("Chybný poklop").

Program umožňuje zadat u šachty až tři spadiště (u každého přívodu). Po zaškrtnutí "Spadiště" u příslušného přívodu se vyvolá dialog "Zadání a oprava spadiště" stisknutím tlačítka "Spadiště". V dialogu se určí DN spadiště a výška dna potrubí od dna vývodu. Program kontroluje, zda spadiště neústí do dna nebo do spoje dvou šachtových dílů.



Všechny změny údajů šachty se ihned promítají do všech tabulek. Kdykoliv je možno změnit aktuální šachtu ukázáním myší na její označení v levém panelu nebo stiskem tlačítek rychlého přístupu "Předchozí šachta" nebo "Další šachta". Program umožňuje u aktuální šachty vrátit se v zadávání k libovolnému předchozímu kroku (tlačítko "Zpět" a "Znovu"). Po změně aktuální šachty se předchozí kroky zadávání zruší.

Uživatel případně může změnit sestavu dílců automaticky sestavené šachty zaškrtnutím pole "Individuální kontrukce" v zadávacím dialogu a pak v dialogu vyvolaném v menu "Nástroje" "Individuální sestavení" libovolně změnit pořadí i sestavu dílců šachty. Program pouze kontroluje návaznost jednotlivých dílců. Před opuštěním dialogu se program zeptá, zda může u aktuální šachty změnit výšku šachty na hodnotu vypočtenou ze sestavy.

Prohlédne automaticky sestavené spadišťové šachty, zkontroluje a opraví. Provede souhrnnou kontrolu šachet. Prohlédne výkresy a tabulky. Vytiskne výkresy, tabulky, objednávky.

5.1 Omezující podmínky

Maximální průměr napojovaných potrubí je DN 1200.

Maximální hloubka šachty bez statického průkazu je 10 m. (Program umožňuje navrhnout i šachty hlubší.)

Minimální výška šachty je dána součtem výšky šachtového dna (od dna potrubí vývodu k hornímu okraji šachtového dna, dno je určeno podle DN potrubí), stavební výšky zákrytové desky a stavební výšky zvoleného poklopu.

Maximální počet do šachtového dna zaústěných potrubí je jeden vývod, hlavní přívod a 1. a 2. vedlejší přívod.

Minimální počet do šachtového dna zaústěných potrubí je pouze vývod, při volbě koncová šachta.

Maximální delta h je dána rozdílem výšky šachtového dna a součtu DN potrubí a minimálního zaústění vložky pod okraj spodního dílu (150 mm). Tato hodnota tvoří nutnou sílu stěny pro vložku a konstrukci betonu.

Minimální delta h je 0 mm, prakticky by měla odpovídat násobku průměru šachty (1000 mm) a podélného sklonu stoky.

Úhel zaústění přívodů (oproti vývodu) podle šachtových hodin musí být v rozmezí 90° až 270° (tuto kontrolu lze vypnout v nastavení). Protisměrné zaústění není přípustné. Uspořádání všech přívodů s ohledem na zvolené profily potrubí musí být takové, aby se jednotlivá potrubí včetně příslušných vložek nepřekrývala, a aby mezery mezi vložkami byly dostatečné, aby šachtové dno bylo zhotovitelné. Prostorové uspořádání přívodů dle zvoleného materiálu je programem kontrolováno (tuto kontrolu lze vypnout v nastavení).

Maximální počet šachet v jednom datovém souboru je dán kapacitou paměti počítače. Doporučujeme proto tvořit více menších souborů cca do 50 šachet.

Maximální povolená celková výška vyrovnávacích prstenců je 250 mm.



Strana 9

6 Popis funkcí menu, tlačítek a dialogových oken

Pred Bino a t Pred Bino a t Pred Bino a t Pred Bino a t Image: Second Seco	Kanalizační šachty 2005 - [Prefat Soubor Úpravy Nástroje Pohlec	VP1, údaje šaci 1 Nápověda	nty A1]													_ & ×
Prodektori Softy Pode Canderd, Kida vijedu, Kida teristur, Brodit Markovick, Kida Kida Kida Kida Kida Kida Kida Kida	🔲 🗖 🗅 😅 🔜 🎊 Prefa Bri	noa.s. 💌	8					$\bigtriangledown \bigtriangleup$	K2 (2)	1	d. 13. 12. 1	B.	t,			
Concept (Concept) Concept (Concept) Concept (Concept) Concept) Concept (Concept) Concept)	Consultative Sectory	Pořed Dmač I k1 Výrod máč BOCR BOCR BOD 10/925 Výška vtoku 1 DN 20/600 Výška vtoku DN DN 20/600 Výška vtoku DN DN 20/600 Výška vtoku DN Data šachtyv 1	ieirí Kótz iiál potrubír a Polycor a Polycor 0 CCR - BOC OCR	vývodu 0.00 [m] v v Síla stěny Síla stěny mor Mn Mn Mn Kr Kr V Sp Úhel ['] Úhel ['] v Sp Úhel ['] zákytová 1 120-63/	Káta terér 3.00 //ýška dna: //ýška dna: 1200 // J.	u Rozdil III Převýš Dop Vol Vol Uložení podkla Stupadl Bitová Dop Vol Dop No Dop Vol Dop No No No No No No No No No No No No No	két Výška šach 20 m) 253 253 253 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255	y (m) Přechod ddrý v v nem kace (h=0) ými dílci vidy vložit vrotnávací raterec 1854 12240 1822 12200 12220 1220 1220 1220 1220 1220	0: 1.1 120/1. 1.1 120/F.K.E. GU-B-K.E.	mačení dílu 20 VSD 00 2/20	Počet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					X
Tability i stability Tability i stability <td></td> <td>← ⇒</td> <td>K</td> <td>éta lm n m</td> <td>1</td> <td>Viška</td> <td>Umístění</td> <td>Vur pretenen</td> <td>Počet</td> <td>Šachtovú kónu</td> <td>• F</td> <td>کمک</td> <td>Šachtová ekruž</td> <td>Počet</td> <td>Stupadla</td> <td>Šachi a I</td>		← ⇒	K	éta lm n m	1	Viška	Umístění	Vur pretenen	Počet	Šachtovú kónu	• F	کمک	Šachtová ekruž	Počet	Stupadla	Šachi a I
IAN 3.00 2.52 U.U 2.52 vezovka h = 0.0 I T2KQ.1120-63/20 1 T8S-Q.1120/100 1 Binová poklop fr Image: State of the state		šachty	terénu	vrcholu š.	vývodu	šachty [m]	šachty	- yr.protofiec	TUCEL	zákrytová desk	a	JOOL	C donito via on luz	. 0081	orupaula	úprava
Image: Contraction of the state of the s		IAI	3.00	2.52	0.00	2.52	vozovka h = 0.0		-	12K-Q.1 120-63/20		1	TBS-Q.1 120/100	1	litinová	poklop tř
Image: Strategy of the descent of the desce									-			_				
Image: Starting Tradeling of Trade																•
Tabulka čarbat Tabulka dov Tabulka postižčuvich čestvil Tabulka poklani		•														Þ
		Tabulka šachet	Tabulka	den Tab	ulka spad	šťových ša	ichet Tabulka pok	lopů								
Proreven Prefa Broo a. s.	Připraven										Prefa Brno a.	s.				

Obr. 1 – prostředí programu Prefabrikované kanalizační šachty 2005

Ovládání programu se odehrává v základním prostředí aplikace, t.j. v okně ÚDAJE ŠACHTY. Za názvem okna se v hlavním titulku programu objevuje název aktuálního souboru *.KSA (před pojmenováním souboru – "Bez názvu.KSA").

V hlavním menu jsou umístěny standardní příkazy pro práci s daty (menu Soubor), příkazy pro úpravy dat (menu Úpravy a menu Nástroje), příkazy pro práci s okny (menu Pohled) a příkazy pro vyvolání nápovědy (menu Nápověda). Většina příkazů má i tlačítka rychlého přístupu. Mezi tlacítky je umístěno roletové menu pro vyplnení výrobce společného pro celý soubor, které tzv. "volná verze" nemá.

Uprostred pracovni plochy je umísten **zadávací dialog** s údaji aktuálně zpracovávané šachty a s jejím schématem. Pokud v souboru není žádná šachta, jsou všechny zadávací pole neaktivní.

Levý panel zobrazuje otevřené soubory dat se všemi vloženými šachtami.

V tabulce v dolní části obrazovky jsou přehledně zobrazeny jednotlivé tiskové výstupy.





6.1 Menu Soubor

Položky menu "Soubor" slouží k práci se soubory dat s údaji o šachtách, k nastavení prázdného souboru dat pro vkládání nových údajů, pro přenos dat z podélného profilu, pro tisk výsledků, pro výběr aktuální tiskárny pro tisk a k ukončení programu.

Sout	oor Úpravy Nástroje	Pohled	Nápověda		
Ľ	Nový		Ctrl+N		
2	Otevřít		Ctrl+O		
È	Zavřít		Ctrl+F4		
	Uložit		Ctrl+S		
	Uložit jako				
	Načtení starších dat				
	Import		۱.	倡	Do nového souboru
	Export		+	Ľ	Do aktivního souboru
I	Nastavení tiskárny				
()	Prohlížení a tisk tabulek				
۵.	Prohlížení a tisk objedná	vky šachti	ových dílů		
2	Prohlížení a tisk objedná	vky den			
B,	Prohlížení a tisk objedná	vky dílů sp	oad.šachet		
B.	Prohlížení a tisk objedná	vky poklop	DŮ		
D,	Prohlížení a tisk cenové l	kalkulace			
6 2	Odeslat e-mailem				
	1 Skanska1.ksa				
	2 Prefa1.ksa				
	3 Skanska1.ksa				
54	Konec		Alt F4		

Obr. 2 –menu Soubor

Nový:

D

Vynuluje data aktuálního datového souboru a novému datovému souboru přiřadí název [BEZ NÁZVU.KSA]. Na nutnost uložit změny v datech aktuálního souboru je uživatel upozorněn.

Otevřít:

2

Vynuluje data aktuálního datového souboru (na nutnost uložit změny v datech je uživatel upozorněn). Pomocí standardního dialogového okna umožní výběr požadovaného datového souboru.





Zavřít:

È

Aktuální datový soubor je uzavřen a odstraněn z levého panelu (na nutnost uložit změny v datech je uživatel upozorněn).

Uložit:

H

Uloží na disk aktuální datový soubor. Pokud je funkce zvolena u nového datového souboru, automaticky se přepne na funkci "Ulož pod jménem".

Uložit jako:

Uloží na disk aktuální datový soubor pod uživatelským názvem pomocí standardního dialogového okna. Tato funkce je užívána při prvním uložení souboru nebo při vytváření mutací existujících souborů.

Načtení starších dat:

7

Program umožňuje načtení dat starší verze programu "Prefabrikované kanalizační šachty 2001" s koncovkou .SCH.

Otevřít					? X
Oblast <u>h</u> ledán	í: 🔁 Sachty_Beta	•	(= 🔁	r 📰 🕈	
Common					
<u>N</u> ázev				<u>O</u> tevř	ít
souboru: Soubory <u>t</u> ypu:	Šachty 2001 (*.sch)		-	Storn	0

Obr. 3 – dialog pro načtení starších dat

Import do nového souboru:

<u>e</u>_

Program umožňuje import dat z programu "PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE" systému *WIN*PLAN. V tomto případě se vytvoří nová data, do kterých se data načtou

Pomocí dialogu program načte zvolený datový soubor .KAN, .SEW nebo .SXML.



Program ohlásí počet načtených šachet. V dalším dialogu uvede šachty, které je nutné opravit nebo případně vyřadit označí hvězdičkou.

U šachet je nutné vždy zkontrolovat a opravit trubní materiál na materiál, který je v nabídce - odpovídá nabídce výrobce zadaného před načítáním dat (jiná nabídka proti programu "PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE").

Je nutné opravit všechny ohlášené chyby, aby program mohl s daty pracovat. Nejčastější ohlášenou chybou je příliš nízká šachta nebo špatně určený úhel zaústění.

Program nehlídá při načtení velké delta h, to je nutné opravit po načtení nebo řešit šachtu jako spadišťovou. Pokud v pod. profilu není zadána rozdílná kóta dna odtoku a hl. přívodu (spadiště), je delta h automaticky určena jako součet poloměrů šachty vynásobených podélným sklonem v úseku před a v úseku za šachtou.

Tento dialog nemá tzv. "volná verze", která je šířena bezplatně. U "volné verze" musíte všechny potřebné údaje zadat z klávesnice nebo pomocí myši.

Import do aktivního souboru: <u>^</u>

Program umožňuje import dat z programu "PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE" systému WINPLAN. V tomto případě se načtená data přidají za již zadané šachty existujícího aktuálního souboru.

Pomocí dialogu program načte zvolený datový soubor .KAN, .SEW nebo .SXML.

Program ohlásí počet načtených šachet. V dalším dialogu uvede šachty, které je nutné opravit nebo případně vyřadit označí hvězdičkou.

U šachet je nutné vždy zkontrolovat a opravit trubní materiál na materiál, který je v nabídce - odpovídá nabídce výrobce zadaného před načítáním dat (jiná nabídka proti programu "PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE").

Je nutné opravit všechny ohlášené chyby, aby program mohl s daty pracovat. Nejčastější ohlášenou chybou je příliš nízká šachta nebo špatně určený úhel zaústění.

Program nehlídá při načtení velké delta h, to je nutné opravit po načtení nebo řešit šachtu jako spadišťovou. Pokud v pod. profilu není zadána rozdílná kóta dna odtoku a hl. přívodu (spadiště), je delta h automaticky určena jako součet poloměrů šachty vynásobených podélným sklonem v úseku před a v úseku za šachtou.

Tento dialog nemá tzv. "volná verze", která je šířena bezplatně. U "volné verze" musíte všechny potřebné údaje zadat z klávesnice nebo pomocí myši.

Export šachty do DXF:







DXF

Export šachty 1 A1 do DXF
Jméno souboru
m Files\WinPlan\Sachty_Beta\Beta1 .dxf
Procházet
Typ písma ve výkrese AutoCADu STANDARD
Pokud není STANDARD, je nutno definovat ve výkrese před importem
OK Zrušit

Obr. 4 – dialog pro export šachty do DXF

Povel umožňuje export výkresu zvolené šachty nebo všech šachet především do AutoCADu verze 12 a vyšší ve formátu *.DXF. (Tento formát lze ale použít i pro export do jiných grafických programů.) Okno standardně nabízí pro export název souboru shodný se jménem aktuálních dat s koncovkou *.DXF. Při exportu se současně se souborem DXF vytvoří stejnojmenný soubor DWG. Pro zobrazení v AutoCADu 2000 je nutno otevřít tento soubor DWG, pak použít příkaz "Vložit blok", v dialogovém okně příkazu zvolit *.dxf a vyhledat soubor DXF na disku (browse), zároveň je třeba mít v dialogu zatrženou volbu "Specify on Screen" pro souřadnice. Po provedení blok "visí" na kurzoru (na nic nekliknout!). Do příkazového řádku se napíše 0,0 enter. Pro AutoCAD nižších verzí otevřeme vytvořený soubor DWG a příkazem pro načtení souboru DXF (čtiDXF nebo DXFin) načteme příslušný soubor*.DXF

Nastavení tiskárny:





Na	stavení tis	ku		? ×
[- Tiskárna			
	<u>N</u> ázev:	Symantec Fax Starter Edition		⊻lastnosti
	Stav:	Připravena		
	Тур:	OLFAXDRV		
	Umístění:	OLFModem		
	Komentář:	Tiskem na tomto zařízení odešlete fax.		
	Papír		C Orientace -	
	V <u>e</u> likost:	A4 💌		○ Na výš <u>k</u> u
	Zdroj:	V		Na šířk <u>u</u>
	<u>S</u> íť		OK	Storno

Obr. 5 – dialog pro nastavení tisku

Dialog umožňuje výběr tiskárny a nastavení tisku (orientace papíru apod.). Program automaticky nastavuje orientaci tisku pro tisk tabulek a pro tisk objednávky. Nedoporučujeme toto nastavení měnit.

Prohlížení a tisk tabulek:

O,

Výběr polož<mark>ek pro tisk</mark> a prohlížení	x
 Příklady sestav kanalizačních šachet Šachtová dna Stupadla a kanalizační drážka Rozměrová tabulka Tabulka šachet Tabulka den Tabulka sestav šachet Tabulka spadišťových šachet Tabulka poklopů 	
Číslování příloh Vybrat vše Zrušit vše Standa počáteční stránka úvádět jméno dat OK Zruši	ırd t

Obr. 6 – dialog pro výběr sestav a tabulek pro tisk.





V dialogovém okně lze zaškrtnutím zvolit které z příloh se budou tisknout nebo prohlížet. Vzorové výkresy a rozměrové tabulky lze prohlížet a tisknout vždy. Ostatní jen pokud program nezjistí chybu v zadání.

Na obrazovce se objeví výstupy v tom tvaru, v jakém se budou tisknout. Z prohlížení je možno tisknout libovolnou stránku jak samostatně tak všechny najednou.

Prohlížení a tisk objednávky šachtových dílů:

Ò,

Na obrazovce se objeví objednávka šachtových dílů ve tvaru, v jakém se bude tisknout. Z prohlížení je možno tisknout libovolnou stránku jak samostatně tak všechny najednou.

Prohlížení a tisk objednávky den:

ō,

Na obrazovce se objeví objednávka šachtových den ve tvaru, v jakém se bude tisknout. Z prohlížení je možno tisknout libovolnou stránku jak samostatně tak všechny najednou.

Prohlížení a tisk objednávky dílů spad. šachet:

ī,

Na obrazovce se objeví objednávka speciálních šachtových dílů spadišťových šachet ve tvaru, v jakém se bude tisknout. Z prohlížení je možno tisknout libovolnou stránku jak samostatně tak všechny najednou.

Prohlížení a tisk objednávky poklopů:

ō,

Na obrazovce se objeví objednávka poklopů ve tvaru, v jakém se bude tisknout. Z prohlížení je možno tisknout libovolnou stránku jak samostatně tak všechny najednou.

Prohlížení a tisk cenové kalkulace:

ිද්

Na obrazovce se objeví cenová kalkulace ve tvaru, v jakém se bude tisknout. Z prohlížení je možno tisknout libovolnou stránku jak samostatně tak všechny najednou.





Odeslat e-mailem:

ì

Umožňuje poslat aktuální data jako přílohu zprávy. Po zvolení tohoto příkazu se objeví okno pro napsání zprávy s připojeným souborem aktuálních dat.

Konec:

54

Ukončí běh programu legálním způsobem s dotazem na uložení provedených změn v datovém souboru.

6.2 Menu Úpravy

Položky menu "Úpravy" slouží k vyvolání jednotlivých dialogových oken, ve kterých lze zadat údaje aktuální šachty nebo informace o zpracovateli nebo umožňují kontrolu zadaných dat.



Obr. 7 – menu Úpravy

Zpět:

K)

Příkaz zruší (vymaže) aktuální šachtu v datovém souboru.

Opakuj:

CM.

Příkaz zruší (vymaže) aktuální šachtu v datovém souboru.

Vložit šachtu:







Obr. 8 – dialog pro vložení nové šachty

Příkaz vloží šachtu v datovém souboru. V dialogu zadáváme pořadí a označení.

Zrušit šachtu:





Obr. 9 – dialog pro zrušení šachty

Příkaz zruší (vymaže) aktuální šachtu v datovém souboru.

Další šachta:

 $\overline{}$

Předchozí šachta:

\bigtriangleup

Příkazy umožňují listovat seznamem šachet v otevřeném souboru a zvolenou šachtu nastavit jako aktuální.

Údaje o stavbě a projektantovi:



<mark>Údaje o stavbě</mark> a proje	ektantovi	×
Název stavby		
Projektant		
	OK	Zrušit

Obr. 10 – dialog pro pro vyplnění údajů o stavbě a projektantovi

Vyplní se společné údaje pro rozpisku na výkresy a tabulky.



Seznam výrobků pro objednávku:

20

znam výrobků pro objednávku			×
Šachtové díly Šachtová dna Díly spadišťov	ých šachet Pokl	ору	
Dodavatel Beta Olomouc a.s.	•	Seznam výrobků nebyl změn	ěn uživatelem
Popis výrobku		stupadla	ks
SR-F 1000x250		ocelová s PE povl.	1
AP-M 1500/625x280		ocelová s PE povl.	1
SH-F 1000/625x600		ocelová s PE povl.	1
AR-V 625x100			1
AR-V 625x80			2
AR 625x80			1
AR 625x60			1
Smaž řádek	Všechny použité	výrobky Prohlížení a tisk	objednávky
		Odběratel, místo určení	Zavřít

Obr. 11 – dialog obsahující seznam prefabrikátů pro objednávku

Objeví se dialog, ve kterém jsou uvedeny všechny výrobky použité v aktuálním souboru. Uživatel může modifikovat seznam (mazat řádky, měnit počty ks).

Údaje o odběrateli pro objednávku:

21





Údaje o odběr	ateli	X
Odběratel-		Místo určení
Firma	Vzor	Stavba
Sídlo	Vzorová 1	Místo
PSČ město	110 00 Praha 1	Ulice
Č.účtu	111111111/0100	Kontakt
IČO 12345	67 DIČ 006-1234567	Telefon
Kontaktní os	oba pan Nikdo	Dopravu si zajistí odběratel
Tel. 55544	4333 Fax 555444222	Požadovaný termín
E-mail	jnikdo@seznam.cz	Poznámka
Objednávka, Číslo objedn Zapsat odbě	/zakázka ávky Datum vystavení ératele do databáze Načí:	Číslo cenové nabídky ze dne

Obr. 11 – dialog obsahující údaje o odběrateli pro objednávku

Vyplní se společné údaje pro objednávku.

Výběr výrobce potrubí:

Ð

Vyplní se výrobce potrubí pro hlavní přívod a vedlejší přívody.

Vložení materiálu potrubí:

м



Obr. 12 – dialog vložení vlastního materiálu potrubí

Na obrazovce se objeví objednávka dialog pro vložení vlastního materiálu potrubí do nabídky.

Prohlížení ceníku:

Kč

Na obrazovce se objeví ceník výrobce

6.3 Menu Nástroje





Nást	roje Pohled Nápověda
	Volba přechodového dílu
r e n	Výběr poklopu
	Individuální sestavení
Ľ	Zadání spadiště
\sim	Celková kontrola všech šachet
12	Přečíslování šachet
	Možnosti

Obr. 13 – menu Nástroje

Volba přechodového dílu:

|--|

Přechodový díl	×
Vybraný díl	· · · ·
	O automatická volba
	O vždy kónus
	vždy zákrytová deska
Program zvolí vždu vubranou zák	OK Zrušit
	iyiovou desku.
zákrytová deska TZK-Q.1 120	0-63/20

Obr. 14 – dialog volby přechodového dílu

Program nabízí tří možnosti volby: buď program automaticky volí kónus nebo desku podle výšky šachty, přitom upřednostňuje kónus nebo volí vždy kónus nebo vždy desku. Dialog se vyvolá ze Zadávacího dialogu tlačítkem

Výběr poklopu:

r**e**n





∏ Výbi	žr poklopu		×
Třída	Označení poklopu	Popis poklopu	Výška
A	A15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - PARK, poklop BEGU - PARK, obj. kód KA01	75
A	A15 GU-B-1 A15	bez odvětrání, rám BEGU - PARK, poklop GU-B-1 A15, obj. kód KA02	75
В	B125 BEGU R1 B125	bez odvětrání, rám BEGU-DIN4271-R1, poklop DIN19596-3-600 B125, obj. kód KB	125
В	B125 GU-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU-DIN4271-R1, poklop GU-B-1 B125, obj. kód KB02	125
В	B125 BEGU R2 B125	s odvětráváním, rám BEGU-DIN4271-R1, poklop DIN4271-R2, obj. kód KB02	125
D	D400 BEGU R1 D400	s odvětráním, tlumící vložka, rám BEGU-R1, poklop DIN19584-2 D400, obj. kód K	160
D	D400 BEGU R1 D400	s odvětráním, bez tlumící vložky, rám BEGU-R1, poklop DIN19584-2 D400, obj. kó	160
D	D400 BEGU-B-1 D400	bez odvětrání, tlumící vložka, rám BEGU-R1, poklop BEGU-B-1 D400, obj. kód KD	160
D	D400 BEGU-B-1 D400	bez odvětrání, bez tlumící vložky, rám BEGU-R1, poklop BEGU-B-1 D400, obj. kód	160
D	D400 GU-S-K D400	s odvětráním, tlumící vložka, otvírání na klíč, rám BEGU-R1, poklop GU-S-K D400	160
D	D400 GU-S-K D400	s odvětráním, bez tlumící vložky, otvírání na klíč, rám BEGU-R1, poklop GU-S-K D	160
		OK Zru	ušit

Obr. 14 – dialog přiřazení poklopů

Výběr poklopu se provádí výběrem příslušného řádku. Dialog se vyvolá ze Zadávacího dialogu tlačítkem

Individuální sestavení:

۳



Obr. 15 – dialog pro individuální konstrukci šachty

Položka je dostupná pouze po zaškrtnutí volby "Individuální konstrukce" v dialogu zadávání šachty. V dialogu, který se objeví, je možné sestavit aktuální šachtu ze všech dostupných dílů výrobce. Není kontrolována logická



návaznost skládaných dílů, pouze po stisku OK tlačítka se kontroluje, zda díly na sebe navazují (jestli šířka dílu nahoře je stejná jako šířka dalšího dílu dole). V případě, že sestava není v pořádku, musí uživatel sestavu opravit. Individuálním sestavením je možné změnit výšku šachty. Uživatel je upozorněn na změnu a pokud s ní nesouhlasí, může sestavu opravit. Dialog je možné vyvolat přímo ze zadávacího dialogu tlačítkem **W** umístěným vpravo vedle volby individuální konstrukce.

Zobrazí se skladba dle automatické konstrukce šachty.

V dialogu lze změnit sestavu šachty pomocí tlačítek podle individuální představy přepisováním, vkládáním z nabídky i mazáním jednotlivých dílů šachty (vyjma spodního dílu) automaticky vytvořené šachty. Šipka v sestavě šachty ukazuje vždy na horní část dílu.

Tlačítka "Posuň nahoru" a "Posuň dolů" slouží k posunu aktivního dílu nahoru či dolů. Aby bylo možné díl posouvat, musí být " • " uprostřed daného dílu.

Tlačítka "▲" a "◄" slouží k posunu kurzoru, ukazujícího na díly, nahoru a dolu.

Tlačítko "Vyměň" vymění aktivní díl (ukazuje na něj kurzor ◀) za díl vybraný v pravé části dialogu.

Tlačítko "Smaž" smaže díl, na který ukazuje kurzor ◀.

Tlačítko "Vlož" vloží díl vybraný v pravé části dialogu.

Tlačítko "OK" potvrdí změny a uzavře dialog a tlačítko "Zrušit" odvolá změny a zavře dialog.

Zadání spadiště:

К





Zadání a oprava spadiště		×
Sestava šachty	💌 spadiště u hl.přívodu	🔲 obklad náraz.stěny
24 824	DN1 440/300 H [mm] 0	čedič 🔽
	DN2 150 💌 dh[mm] 0	zaúhlování 120° 🔽
	🔽 spadiště u 1. vedl. přívodu	🔲 obklad náraz.stěny
-	DN1 440/300 H [mm] 1800	kamenina 💌
_ ~	DN2 150 💌 dh[mm] 0	zaúhlování 120° 🔽
	🔲 spadiště u 2. vedl. přívodu	🔲 obklad náraz.stěny
	DN1 440/300 H [mm] 0	čedič 🔽
	DN2 150 🗹 dh[mm] 0	zaúhlování 120° 💌
	DN v DN v DN2 dh Kontrola	ývodu 1060/800

Obr. 16 – dialog pro zadání a opravu spadiště

Položka je dostupná pouze v případě zaškrtnutí alespoň jedné volby "spadiště" v dialogu zadávání šachty. V dialogu, který se objeví, je možné zadat DN spadiště a výšku ode dna vývodu. Program kontroluje, zda spadiště není ve dně nebo ve spoji dvou dílů. Dialog je možné vyvolat přímo ze zadávacího dialogu tlačítkem



Pokud je delta h (určené nebo načtené z podélného profilu) větší než rozdíl výšky spodního dílu a součtu DN vývodu a minimálního zaústění vložky pod okraj spodního dílu (150 mm), je nutné tuto šachtu označit v zadávacím dialogu v příslušném přívodu jako spadišťovou (zatrhnout možnost "spadiště") a řešit jako spadišťovou šachtu. Delta h se pak stává H výškou spadiště a program nehlásí chybný údaj velké delta h. DN přívodu je zde DN1, DN2 a dh je volena.

Zobrazí se automaticky sestavená spadišťová šachta.

Šachta se zobrazí, i pokud jsou chybně zadané základní údaje, je potřeba provést kontrolu v zadávacím dialogu.

Tlačítkem "Kontrola" je nutné **!!!** zkontrolovat správnost zaústění vývodu do skruže a případně zaměnit díly (vždy po přepnutí na individuální konstrukci), či změnit H. Automatické sestavení správnost zaústění vývodu do skruže nesleduje.



Celková (souhrnná) kontrola šachet:

 \mathcal{V}

C	elková kontr	ola šachet	×				
	Šachta	Výsledek kontroly	ן ר				
	1 A1	Spadiště hl.přívodu ústí do dna					
	2 ВЬЬ	data v pořádku					
		Zrušit]				

Obr. 17 – dialog pro celkovou kontrolu šachet

Zde je uveden přehled údajů šachet včetně upozornění na nedostatky. Při chybně (nedostatečně) vyplněných údajích program nevytiskne příslušnou přílohu - tabulku, je nutné údaje opravit nebo šachtu zrušit (vymazat). Chyby mohou být v údajích šachty, spadišťové šachtě nebo při nezadaném poklopu (pokud chcete konstruovat šachtu bez poklopu, je nutné označit ji takto.).

Přečíslování šachet:

12

Program přečísluje zadané šachty od 1.

Možnosti:





Nastavení 🛛 🗶									
Kontroly									
umožnit úhly přívodů mimo rozsah (90-270*)									
umožnit DN přívodu > DN vývodu									
-Sestavování skruží									
skruže skládat od nejnižší k nejvyšší									
- Objednávka									
nerozlišovat stejné díly s různými stupadly									
Jazyk programu (projeví se po novém startu programu)									
čeština 💌									
Jazyk výstupních sestav									
čeština 💌									
Soubory dat v levém panelu									
při novém startu otevírat soubory dat									
OK Zrušit									

Obr. 18- dialog pro nastavení prostředí programu

Uživatel v dialogu určí, zda:

umožní úhly přívodů mimo rozsah (90-270 stupňů)

umožní DN přívodu větší než vývodu

skruže při automatickém sestavování budou řazeny od nejnižší nebo od nejvyšší

se budou v objednávce rozlišovat stejné díly s různými stupadly

Dále zde nastaví jazyk programu a jazyk výstupních sestav





6.4 Menu Pohled



Obr. 18 – menu Pohled

Kaskáda:	
	Po zvolení se otevřená dialogová okna seřadí ve formě kaskády.
Dlaždice vodorovně:	
	Po zvolení se otevřená dialogová okna seřadí ve formě vodorovných dlaždic.
Dlaždice svisle:	
	Po zvolení se otevřená dialogová okna seřadí ve formě svislých dlaždic.
Levý panel:	
	Příkaz umožňuje zapnout/vypnout zobrazení otevřených souborů dat se
	šachtami v levé části pracovní plochy.
Tabulky:	
	Příkaz umožňuje zapnout/vypnout zobrazení tabulek v dolní části pracovní
	plochy.
Upravit panely nástrojů:	
	*
	Příkaz umožňuje seřadit lišty s tlačítky rychlého přístupu v horní části pracovní
	plochy.
Panel nástrojů:	Příkaz umožňuje zapnout/vypnout zobrazení jednotlivých lišt s tlačítky.
Řádek nápovědy:	Příkaz umožňuje zapnout/vypnout zobrazení řádky nápovědy.





6.5 Menu Nápověda



Obr. 19 – menu Nápověda

Položky menu "Nápověda" umožňují vyvolání nápovědy k programu nebo ke kanalizačním šachtám nebo vyvolání informace o aplikaci.

Nápověda je v programu řešena standardním způsobem typickým pro prostředí MS Windows. Aktuální nápověda se objevuje také na liště v levém spodním rohu obrazovky.

Ovládání programu:



Povel obsahuje nápovědu o způsobu jak ovládat program.

O programu Prefabrikované kanalizační šachty 2005:

Ŷ

Dialogové okno obsahuje informaci o verzi programu a jeho zpracovateli. V informaci o aplikaci jsou uvedeny verze všech důležitých souborů popřípadě i informaci o hardwarovém klíči (u placené verze). Kliknutím myši na levé části dialogu se můžeme přímo dostat na stránku <u>WWW.HYDROPROJEKT.CZ/WINPLAN</u> s nejnovějšími informacemi o systému.





6.6 Dodavatel šachet



Obr. 20 - volba dodavatele šachet

Zde se na začátku práce volí dodavatel šachet a dodavatel platný pro celý datový soubor.

V jednom datovém souboru nelze navrhnout kombinaci různých dodavatelů.

Zvolený dodavatel platí vždy pro všechny šachty v souboru.

Tzv. "volná verze" má ve volbě výrobce uvedeného jen jednoho dodavatele.

6.7 Levý panel - seznam souborů - šachet



Obr. 21 – seznam otevřených souborů

Levý panel zobrazuje otevřené soubory dat se všemi vloženými šachtami. Umožňuje rychlý přístup k libovolné šachtě buď stiskem levého tlačítka myši nebo přes kontextové menu po stisknutí pravého tlačítka myši. Kontextové menu umožňuje rychlé mazání a opravu šachty.

Kontextové menu u položky jména dat umožňuje otevření nových dat, uložení nebo uzavření těchto dat nebo jejich poslání e-mailem.

V panelu lze myší kopírovat libovolnou šachtu do libovolného souboru pomocí funkce "uchop a táhni". Levé tlačítko myši stiskneme na názvu šachtu a se





stále stisknutým tlačítkem přesuneme šachtu na nové místo. Po uvolnění tlačítka nám program umožní zadat nové jméno a pořadí šachty. V dialogu můžeme také zvolit, zda chceme šachtu přesunout (v původním souboru ji smazat) nebo zkopírovat

6.8 Tabulka

1. Tabulka ša	. Tabulka šachet 🛛 🔀													
€⇒														
Označení	K	lóta (m n.m	.]	Výška	Umístění	Vyr.prstenec	Počet	Šachtový kónus	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop	
šachty	terénu	vrcholu š.	vývodu	šachty [m]	šachty			zákrytová deska					úprava kolem poklopu	
1 A1*	3.00	2.99	0.00	2.99	vozovka h = 0.0	AR-V 625x100	1	AP-M 1500/625x280	1	SR-M 1500x1000	1	ocelová s PE	bez poklopu	T
						AR-V 625x80	2							T I
2 Bbb	2.00	2.00	0.00	2.00	vozovka h = 0.0	AR 625x80	1	SH-F 1000/625x600	1	SR-F 1000x250	1	ocelová s PE	poklop třídy D	-
Tabulka šachet	Tabulka	den Tab	ulka enad	liðfovúch és	obet Tabulka pok	lonů								_

Obr. 22 – tabulka šachet

2. Tabulka de	n											×
$\leftrightarrow \Rightarrow$												
Označení	Označení		Vývod (mm)		HI.	přívod	[mm]		1.ve	dl.přívo	d [mm]	
šachty	šachtového dna	DN	materiál	DN	dh	úhel[*]	materiál	DN	dh	úhel[*]		materiá
1 A1*	SU-M 1500x1750, DN800	1060/800	beton	440/300	0	180	beton	440/300	1800	135	beton	
2 Bbb	SU-F 1000x1120, DN 500	670/500	beton	206/150	0	180	beton					
												•
												Þ
T. I. II. X. I. I	Tabulla dan <u>Tabul</u> a asar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T. I. II I									

Obr. 23 – tabulka den

3. Tabulka sp	adišťovýc	ch šachet												×
\leftrightarrow \Rightarrow														
Označení		Kóta [m n.m.	1	Výška	Typ skruže	Pořadí	DN1	Vzdálen	ost [mm] od	DN2	Delta h	Úhel	Obklad	
šachty	terénu	vrcholu š.	vývodu	šachty [m]	s vyústěním	odspodu	přívodu	dna vývodu	spod.okr.skruže	spadiště	[mm]	[*]	náraz.stěny	
1 A1	3.00	2.99	0.00	2.99		2	440/300	1800	350	150	0	135		
														1
											►			
Tabulka šachet	Tabulka	den Tabulk	a spadišťo	vých šachel	t Tabulka poklopů									_

Obr. 24 – tabulka spadišťových šachet

4. Tabulka po	oklopů					×
← ⇒						
Označení	Třída	Označení	Popis	Úprava	Výška	
šachty	zatížení	poklopu	poklopu	kolem poklopu	poklopu	
1 A1		bez poklopu				
2 Bbb	D	D400 BEGU R1 D400	s odvětráním, bez tlumící vložky, rám BEGU-R1, poklop DIN19584-2 D400, obj. kód KD01	skladba komunikace	160	
						-
Tabulka šachel	Tabulka	den Tahulka spadišťových š	achet Tabulka poklopů			

Obr. 25 – tabulka poklopů

V tabulce v dolní části obrazovky jsou přehledně zobrazeny jednotlivé tiskové výstupy (tabulka šachet, tabulka den, tabulka spadišťových šachet a tabulka poklopů). Údaje v tabulkách nejsou aktivní a v tabulkách je nelze přímo opravovat. Veškeré opravy je nutno provádět v zadávacím dialogu. Opravy se ihned promítnou do tabulek.



6.9 Zadávací dialog

Pořadí Označení Kóta vývodu Kóta terénu 1 A1 0.00 [m] 3.00 [r	n Rozdíl kót Výška šachty [m] n] 3.00 [m] 2.99	24	z.
Vývod - materiál potrubí — Výška dna beton ▼ 1750 ▼	Přechod- žádný 🔽		
DN vývodu Síla stěny, DN dna 1060/800 ▼ 15 cm DN1500 ▼ Individuální monolitické konstrukce … monolitické dno Hl.přívod Koncová Mat.potrubí beton ▼ DN 440/300 ▼ Spadiště ▼ Výška vtoku 0 Úhel [*] 180 ▼ 1.vedlejší přívod Mat.potrubí beton ▼ DN 440/300 ▼ Spadiště ▼ Výška vtoku 1800 Úhel [*] 135 2 vedlejší přítok	Převýšení šachty nad terénem ● Dopravní a ost. komunikace (h=0) ● Volný terén (A 15, h=0,5 m) ● Volný terén (A 15, h=) 0.00 Uložení šachty pískový podklad Stupadla ocelová s PE po ▼ Poklop Poklop ✓ Bez poklopu Úprava kolem poklopu		
Mat potrubí beton	skladba komunikace	Označení dílu	Počet
	SU-N	1 1500x1750, DN800	1
DN 440/300 🔽 Spadiště 🗌	Žlab \$8.4 SR-N	1 1500x1000	1
Výška vtoku 0 Úhel [*] 225	beton AP-M	1 1500/625x280	1
Přechodový kónus nebo zákrytová deska	Nástupnice 907 2707 AR-V	625x100	1
zákrytová deska AP-M 1500/625x280	beton	/ 625x80	2
Spadiště hl.přívodu ústí do dna			

Obr. 26 – dialog pro zadání údajů o šachtě

V zadávacím dialogu uživatel vyplňuje údaje aktuální šachy. Pokud v souboru není žádná šachta, jsou všechny zadávací pole neaktivní a je nutno ji vložit tlačítkem "Nová šachta". Program údaje ihned zpracovává a snaží se vždy podle nich sestavit šachtu. Pokud jsou údaje správné a úplné, objeví se v dialogu schéma sestavené šachty a seznam použitých dílů. V opačném případě se ve stavovém řádku dialogu objeví chybové hlášení. Změny se také ihned projeví v tabulkách.

Z tohoto dialogu je možné vyvolat další dialogy: Volba přechodového dílu, Výběr poklopu, Individuální sestavení, Zadání spadiště a Celková kontrola šachet, popsané v předchozích kapitolách.

Zadávací dialog je podrobně popsán v kapitole 5. Postup práce s programem.





7 Popis a obecná pravidla sestavování kanalizačních šachet

Rozsah použití

Kanalizační šachty DN 1000 / DN 800 je možné navrhovat pro kanalizační řady o profilu DN 150 až DN 600 (DN 700) jako revizní, koncové, spojné i lomové, v omezeném rozsahu i jako šachty spadišťové. Hloubka šachet je do 10 m, návrh hlubších šachet je třeba doplnit statickým průkazem únosnosti. Systém umožňuje do spodního dílu šachty - do šachtového dna zaústit hlavní vývod, hlavní přívod a případně první i druhý vedlejší přívod. Větší profily potrubí je možné použít s šachtami DN1200 a DN1500.

Program umožňuje sestavit kanalizační šachty podle ČSN EN 1917 (dříve německé normy DIN 4034 a to podle dílu 1 vodotěsné šachty se sílou stěny 120 mm a s hrdlovým spojením jednotlivých dílů s integrovaným těsněním nebo podle dílu 2 se sílou stěny 90 mm se spojením na pero a polodrážku).

Kanalizační šachta

se skládá ze šachtového dna, do kterého jsou pomocí příslušných vložek zaústěna kanalizační potrubí, ze šachtových skruží, přechodového kónusu nebo zákrytové desky, z vyrovnávacích prstenců, a z šachtového poklopu.

Šachtové skruže

jsou betonové skruže o stavebních výškách 1000, 500 a 250 mm, které tvoří tělo šachty. Vnitřní průměr těla šachty je 1000 mm (případně 800, 1200 a 1500). Ve výrobě jsou šachtové díly osazeny stupadly.

Šachtový kónus

tvoří přechod mezi tělem šachty o vnitřním průměru 1000 (případně 800) mm a poklopem šachty případně vyrovnávacími kroužky o vnitřním průměru 625 mm. Stavební výška kónusu je 600. Ve výrobě je šachtový kónus osazen stupadly.

Zákrytová deska

tvoří přechod mezi tělem šachty o vnitřním průměru 1000 (případně 800,1200 a 1500) mm a poklopem šachty, případně vyrovnávacími prstenci o vnitřním průměru 625 mm. Stavební výška desky je 200 mm. Používá se v případech, kde je vyžadována malá stavební výška šachty. Obsahuje statickou výztuž.





Vyrovnávací prstence

se vkládají mezi přechodový kónus (zákrytovou desku) a poklop. Slouží k dosažení přesné úrovně nivelety poklopu - většinou v komunikaci. Vnitřní průměr prstenců je 625 mm, stavební výška 120, 100, 80, 60, 40 mm.

Šachtový poklop

se skládá ze dvou částí z rámu a víka. Tvoří vrchní ukončení každé šachty, umožňuje vstup při revizích. Jsou dodávány podle požadované třídy únosnosti - silniční, polní, zahradní.

Šachtové dno

je spodní díl každé šachty. Vnitřní průměr je 1000 (nebo 1200 či 1500) mm. Stavební výška měřena od nivelety dna vývodu (výustního potrubí) k vrcholu šachtového dna je v závislosti na průměru vývodu 600, 800, 1000, 1200 nebo 1500 mm (450, 690 nebo 850 mm). V každém šachtovém dně je osazena vložka pro vývod v závislosti na druhu a profilu trubního materiálu. Dále lze pomocí vložek zaústit hlavní přívod a až dva vedlejší přívody. Úhel napojení je možný vzhledem k vývodu 90° až 270° (ve směru hodinových ručiček). Přímá šachta má úhel hlavního přívodu 180°. Protisměrné zaústění přívodů je nepřípustné. Výškový rozdíl nivelety dna vývodu a den jednotlivých přívodů se označuje delta h a udává se v mm. V případech, kdy je vzdálenost od posledního stupadla v těle šachty nástupnicí dna šachty větší než 500 mm je šachtové dno ve výrobě osazeno stupadlem (stupadly).

Vývod

je kanalizační potrubí, kterým ze šachty odtéká odpadní voda, zaústěné do šachtového dna pomocí vložky příslušného průměru a materiálu. V tomto programu je možné navrhovat potrubí profilu DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 až 1200 mm. Materiály potrubí jsou kamenina, PVC, beton, laminát, plast.

Hlavní přívod

je kanalizační potrubí, kterým do šachty přitéká odpadní voda, zaústěné do šachtového dna pomocí vložky příslušného průměru a materiálu. Výběr materiálu i DN jsou stejné jako u vývodu. Úhel napojení je možný vzhledem k vývodu 90° až 270° (ve směru hodinových ručiček). Přímá šachta má úhel hlavního přívodu 180°. Protisměrné zaústění přívodu je nepřípustné. Výškový rozdíl nivelety dna vývodu a dna přívodu se označuje delta h a udává se v mm. Maximální možná hodnota delta h pro zaústění přívodu do dna se rovná výšce šachtového dna, od které je nutné odečíst DN přívodu a konstrukční sílu betonu a vložky (150 mm).

1. vedlejší přívod

je další (druhé) kanalizační potrubí, kterým do šachty přitéká odpadní voda, zaústěné do šachtového dna pomocí vložky příslušného průměru a materiálu. Výběr materiálu i DN jsou stejné jako u vývodu. Úhel napojení je možný vzhledem k vývodu 90° až 270° (ve směru hodinových ručiček). Protisměrné zaústění přívodu je nepřípustné. Výškový rozdíl nivelety dna vývodu a dna přívodu se označuje delta h a udává se v mm. Maximální možná hodnota delta h se rovná výšce šachtového dna, od které je nutné odečíst DN



přívodu a konstrukční sílu betonu a vložky (150 mm). Při navrhování polohy potrubí je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizi mezi jednotlivými potrubími a prefabrikát byl zhotovitelný.

2. vedlejší přívod

je další (třetí) kanalizační potrubí, kterým do šachty přitéká odpadní voda, zaústěné do šachtového dna. Ostatní platí obdobně jako pro 1. vedlejší přívod.

Delta h

je výškový rozdíl nivelety dna vývodu a dna přívodu, udává se v mm.

Nástupnice

je nášlapná plocha uvnitř šachtového dna okolo žlabu pro odpadní vodu. Je možné volit provedení nástupnice z betonu a kameniny (PVC, sklolaminát, PU vystýlka a čedič pouze u některých výrobců) nebo volba bez nástupnice.

Žlab

je koryto ve dně šachty, kterým je vedena odpadní voda od přívodů k vývodu. Je možné volit provedení z betonu, kameniny, (PVC, PU vystýlka a čedič pouze u některých výrobců) možná je i volba bez žlabu.

Označení šachty

je název šachty, který může být libovolně zadán podle potřeby jednotlivých projektů kanalizace.

Řešení přechodové části

je v automatickém návrhu přednostně řešeno pomocí šachtového kónusu, pouze je-li konstrukční výška šachty příliš nízká, je použita zákrytová deska. V programu je možné přepnout na návrh se zákrytovou deskou i u vysokých šachet.

Stupadla

U šachet je možné navrhnout litinová stupadla v dostředném střídavém uspořádání s výškou kroku 250 mm, nebo plastová žebříčková stupadla s výškou kroku rovněž 250 mm. Plastové stupadlo je tvořeno ocelovým nebo nerezovým jádrem s plastovým povlakem. Do jednotlivých šachtových dílů jsou stupadla osazována při výrobě. Je možné navrhnout osazení kapsového stupadla v kónusu. Maximální vzdálenost k prvnímu stupadlu je 500 mm. Je tvořena výškou poklopu, výškou všech vyrovnávacích prstenců (výškou zákrytové desky) a vzdáleností k prvnímu stupadlu kónusu nebo šachtového dílu (90 mm).

Automatická konstrukce



znamená, že program navrhne skladbu šachty na základě vložených kót terénu a dna vývodu. Další pomocné údaje jsou a DN vývodu delta h, umístění šachty, výška násypu a typ poklopu. Vyrovnávací prstence jsou navrhovány pouze při umístění šachty v komunikaci, aby bylo co možná nejpřesněji dosaženo požadované nivelety. Při umístění ve volném terénu je niveleta poklopu zpravidla nad zadanou úrovní (kóta terénu + výška násypu) tak, jak konstrukce z jednotlivých dílů (bez vyrovnávacích prstenců) vychází.





Individuální konstrukce

umožňuje editaci automaticky sestavené konstrukce šachty z jednotlivých dílů nad šachtovým dnem.

Uložení šachty

Podkladovou vrstvu pod šachtu je možné volit z betonu, z písku nebo šachtu navrhnout bez podkladové vrstvy.

Úprava kolem poklopu

závisí na umístění šachty. Ve volném terénu je možné navrhnout ochranu poklopu žulovou dlažbou do betonu, prefabrikovanou skruží nebo ohumusováním a osetím trávou. V komunikaci je zpravidla okolí poklopu shodné se skladbou komunikace nebo se používá rovněž žulová dlažba.

Výška šachty

Výškou šachty se rozumí rozdíl kót poklopu a dna potrubí vývodu. Rovná se součtu stavebních výšek všech použitých dílů, přičemž výška šachtového dna je brána pouze od úrovně dna vývodu. Při umístění šachty v komunikaci je v některých případech výšku šachtových dílů nutno doplnit o vyrovnání cementovou maltou (nebo např. ocelovým plechem) tak, aby bylo možné dodržet přesnou požadovanou niveletu poklopu. (Pro vyrovnání poklopu do sklonu vozovky se používají klínovitá ocelová mezikruží.) Důvodem je, že minimální výška vyrovnávacího prstence je 40 mm a maximální povolená celková výška vyrovnávacích prstenců je 250 mm. Proto nelze kombinací více prstenců dosáhnout vždy přesné nivelety poklopu. V nejhorším případě je třeba dorovnat 30 mm.

Výška násypu

je minimální převýšení poklopu nad okolním terénem. Standardně je navrhována 500 mm. Program umožňuje zadat libovolnou reálnou výšku od 0 mm. Při umístění šachty ve volném terénu nejsou navrhovány vyrovnávací prstence. Niveleta poklopu je zpravidla nad zadanou úrovní tak, jak konstrukce vychází z "velkých" dílů. Nižší úroveň se připouští pouze o maximálně 20 mm.

Označení šachty

je název šachty, který může být libovolně zadán podle potřeby jednotlivých projektů kanalizace.

Výstupy

Výstupy zahrnují vzorové výkresy, rozměrovou tabulku, tabulku šachet, tabulku šachtových den, tabulku sestav šachet, tabulku poklopů, tabulku spadišťových šachet, objednávku šachtových dílů, objednávku šachtových dílů spadišťových šachet, objednávku šachtových den, objednávku šachtových poklopů, sestavy šachet. Volitelně lze vytisknout vše nebo pouze zvolené části výstupů.

Vzorový výkres šachty





je příloha projektu kanalizačního řádu, která dává základní vizuální představu o konstrukci navržených šachet a jejich rozměrech.

Rozměrová tabulka

je v tabelární formě uspořádaný přehled rozměrů všech šachtových dílů včetně den.

Tabulka šachet

je příloha projektu kanalizačního řádu, která souhrnně udává základní informace o navržených šachtách.

Tabulka spadišťových šachet

je příloha projektu kanalizačního řádu, která souhrnně udává základní informace o navržených spadišťových šachtách.

Tabulka šachtových den

je příloha projektu kanalizačního řádu, která souhrnně udává základní informace o šachtových dnech k navrženým šachtám.

Tabulka sestav šachet

je příloha, na které jsou graficky znázorněna schémata všech šachet a seznam dílců, ze kterých je šachta složena

Tabulka šachtových poklopů

je příloha projektu kanalizačního řádu, která souhrnně udává základní informace o šachtových poklopech k navrženým šachtám.

Objednávka šachtových dílů

je soupis všech v datovém souboru použitých šachtových den ve formě objednávky, doplněný o údaje o odběrateli. Přílohou této objednávky je i tabulka šachet.

Objednávka šachtových dílů spadišťových šachet

je soupis všech v datovém souboru použitých šachtových dílů s úpravou pro spadišťové šachty, doplněný o údaje o odběrateli. Ostatní díly spadišťové šachty jsou zahrnuty v objednávce šachtových dílů. Přílohou této objednávky je i tabulka spadišťových šachet.

Objednávka šachtových den

je soupis všech v datovém souboru použitých šachtových den ve formě objednávky, doplněný o údaje o odběrateli. Přílohou této objednávky je i tabulka šachtových den.





Objednávka šachtových poklopů

je soupis všech v datovém souboru použitých šachtových poklopů ve formě objednávky, doplněný o údaje o odběrateli. Příloho této objednávky je i tabulka poklopů.

Sestavy šachet

je příloha projektu kanalizačního řádu, která dává základní vizuální představu o sestavení navržených šachet.

